



**ZU IHRER INFORMATION**

Die BODYGUARD Matratze wird für die Lieferung, eventuelle Reparatur und Kompatibilität. Dies ermöglicht eine zuverlässigere und nicht hässliche Lieferung in dieser Verpackung, unabhängig von der Größe der Matratze.  
 Nach dem Auspacken (Öffnen der Folie) können Sie bereits nach ca. 8 Minuten auf Ihrer BODYGUARD Matratze schlafen.  
 Ein eventueller geruchsabweisender Neuguch der Matratze ist durchaus normal, sollte aber spätestens nach 14 Tagen verschwinden und nicht gesundheitlich bedenklich sein.  
 Um die 100-prozentige Qualität gewährleisten zu können, sollte Ihre BODYGUARD Matratze nach Erhalt nicht länger als 4 Wochen im komprimierten Zustand verbleiben.

**bett1.de**

**Deutschlands  
meistverkaufte  
Matratze**

<b>Stiftung Warentest</b>	<b>GUT (1,7)</b>
<b>test</b>	Im Test: Bodyguard getestet im Härtegrad mittelfest in der Größe 90x200cm Ausgabe 10/2018 www.test.de

18TQ43

**BODY  
GUARD**

**bett1.de**

**Deutschlands  
meistverkaufte  
Matratze**

<b>Stiftung Warentest</b>	<b>GUT (1,7)</b>
<b>test</b>	Im Test: Bodyguard getestet im Härtegrad mittelfest in der Größe 90x200cm Ausgabe 10/2018 www.test.de

18TQ43

**BODY  
GUARD**

**ZU IHRER INFORMATION**

Die BODYGUARD Matratze wird für die Lieferung, eventuelle Reparatur und Kompatibilität. Dies ermöglicht eine zuverlässigere und nicht hässliche Lieferung in dieser Verpackung, unabhängig von der Größe der Matratze.  
 Nach dem Auspacken (Öffnen der Folie) können Sie bereits nach ca. 8 Minuten auf Ihrer BODYGUARD Matratze schlafen.  
 Ein eventueller geruchsabweisender Neuguch der Matratze ist durchaus normal, sollte aber spätestens nach 14 Tagen verschwinden und nicht gesundheitlich bedenklich sein.  
 Um die 100-prozentige Qualität gewährleisten zu können, sollte Ihre BODYGUARD Matratze nach Erhalt nicht länger als 4 Wochen im komprimierten Zustand verbleiben.

Sie benötigen: Schere, Kleber, ausgedruckte Bastelvorlage

**Tipp: Wir empfehlen stärkeres Papier (180 g/m<sup>2</sup>), es funktioniert aber auch mit herkömmlichem Druckerpapier**

Bastelzeit: ca. 4 Minuten

1. Schneiden Sie den Karton entlang der Außenlinie aus.
2. Falten Sie das Papier an den dünneren Linien.
3. Verkleben Sie die gestrichelte Klebekante an der Kartonninnenseite.
4. Verschließen Sie die Kartonober- und -unterseite, indem Sie zuerst die kurzen Seitenlaschen nach unten falten. Anschließend legen Sie die lange Verschlusslasche darüber und stecken den abgerundeten Teil der Lasche in den Karton.